

TOPGEAR ®

2012/7 Ver.1.00

車種専用ハーネスキット

取扱説明書

車種専用キット共通

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K77) ['93~'96 ZZR400 (N1~N4)]

本製品にはSPI本体は含まれません。

別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様) ¥12,800(税込)が必要です。

車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

セット内容

- ●専用ハーネス ●PG-110(3Pカプラー仕様) ●チェック用LED
- ●PG-110用アルミステー(PGST-07) ●エレクトロタップ
- ●マグネット(厚)、ドーナツ型テープx各8枚 ●タイラップ(142mm)x10本

注意事項


- ●本説明書は'95 ZZR400(N3) に対応する内容で記載致しております。
 車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】


- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①スクリーン、メータ一部インナーパネルを外します。
- ②ヘッドライト上部にある白3Pカプラーを分割します。



	車体側	SPI側
電源(+)	茶/黒(白3Pカプラー)	赤
アース(ー)	黒/黄(白3Pカプラー)	青
ニュートラル	若草 (白9Pカプラー)	緑
エンジン回転	黒 (白3Pカプラー)	黄
スピード信号	PG-110センサーより取り出し	白

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネス3Pカプラーを車体側ハーネスとの間に接続します。
- ②専用ハーネス5Pカプラーの緑色線を、車体側9Pカプラーの 若草色線にエレクトロタップを使って割り込ませます。



※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の 接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。



【SPI本体の取り付け】

①SPI本体を見やすい位置に両面テープを使って貼り付けます。

※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの 設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されておりません。



- ②SPI本体のコードを専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの 5Pカプラーと接続します。
- ※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が 加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど にタイラップで固定してください。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細はSPI-110C1 シフトポジションインジ ケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

【PG-110 スピード信号センサーの取り付け】


①PG-110センサーをアルミステーへ貼り付けます。

②PG-110センサー用アルミステーを画像の赤丸で示したフロントフォーク左側のキャリパー取り付けボルトで共締めします。

PG-110センサーとマグネットとの隙間は3~5mmの範囲で調整



下の枠内の注意点を参考に フロントディスクローター(左側)にマグネットを**7箇所**貼付けます。




- ③ドーナツ型のガイドテープをディスクローターのフローティングピン を目安に等間隔に貼ります。
- ④マグネットを市販の金属用ボンド使って貼り付けます。
- ※マグネットは必ずホイール中心部に対し等間隔に配置します。 7つあるローターディスクピンを目安にしてください。

コニシ製G17ボンド推奨



※マグネットは — ディスクローターピン に対してこの位置に 貼ります。



⑤PG-110のコードはメーターケーブルに沿ってタイラップで縛り、 巻き込みやストローク時に引っ張られないように取り回し、 専用ハーネスまで通します。


※コードに無理なストレスが加わらないように取り回してください。

⑥PG-110センサー3Pカプラーを専用ハーネスの3Pカプラーへ 接続してください。余ったコードは束ねてタイラップで結束します。


【PG-110センサーとマグネットの位置をチェック】


- ①専用ハーネスの黒5Pカプラーと、黒3Pを繋いでいる白線の ギボシ端子を外し、チェック用LEDの白線をメインハーネスの 黒3Pカプラーの白線へ接続します。
- ②チェック用LEDのもう一方の線(青または黒)をボディーアースに接続します。
- ③ギアをニュートラルに入れ、キーONにし、フロントホイールを ゆっくり回転させ、マグネットがPG-110センサーを通過する時に LEDが点灯し、通り過ぎたら消える事を全てのマグネットにて 確認してください。全て点灯していれば正常です。
- ※12vの電源が取れていないとチェック用LEDは点灯しません。

PG-110センサーとマグネットの位置調整確認用LEDの接続図



チェック用LEDの確認方法





- ※全てのマグネットにおいてLEDが点灯しない場合は電源が入っていないか、センサーとマグネットの間隔が離れすぎているか、位置が合っていませんので、マグネットを貼り直し再調整してください。
- ※チェック終了後はチェック用のLEDを外し、 必ず専用ハーネス白線のギボシ同士を接続してください。
- ※チェック用LEDは12vの電圧で点灯致しますので、チェック終了後多目的にご利用頂けます。
- ■スクリーン、メーター部インナーパネルを元に戻して完了です。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

株式プロテック

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16 TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010 http://www.protec-products.co.jp/

HS-K77 ZZR400 (93-96) 取扱説明書